

ES 200

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

* Время ожидания клиента (1 час) зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

СОДЕРЖАНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА	5
Двери и багажник	5
Передние сиденья	6
Наружные зеркала заднего вида	6
Электрические стеклоподъемники	6
Потолочный люк	7
Указатели поворота	7
Освещение	8
Задняя солнцезащитная шторка	9
Охранная система	9



САМОСТОЯТЕЛЬНО	11
Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	11
Двери и багажник	12
Передние сиденья	13
Система помощи при парковке Lexus	13
Автоматическая система кондиционирования воздуха	14
Освещение	14

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра

ES 200 1 Comfort (00) 2 Executive (AD) 3 Premium (AE)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3

ДВЕРИ И БАГАЖНИК

	По умолчанию	На заказ	1	2	3
Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери — вторым)	●	●	●
Возможность открытия/закрытия двери багажника при открывании/закрывании дверей автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	○
Включение/отключение аварийной сигнализации при запирации или отпирации автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	○	●
Время задержки перед повторным запираем дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	●	●	●
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запирации автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●
Возможность ограничить количество последовательных операций запирации дверей	2 раза	<input type="checkbox"/> Любое количество	●	●	●
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●
Возможность назначить последовательность действий для отпирации багажника с помощью пульта ДУ	Нажать и удерживать (непродолжительно)	<input type="checkbox"/> Одно короткое нажатие <input type="checkbox"/> Нажать дважды <input type="checkbox"/> Нажать и удерживать (продолжительно) <input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации		
			1	2	3
Перемещение водительского кресла для облегчения входа при открытии соответствующих дверей	Перемещение при открытии двери водителя	<input type="checkbox"/> Перемещение при открытии любой двери	●	●	●

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации		
			1	2	3
Возможность задать последовательность автоматического складывания и раскладывания зеркал	Раскладывание/складывание при открывании/закрывании автомобиля	<input type="checkbox"/> Функция отключена <input type="checkbox"/> Раскладывание/складывание при запуске/остановке двигателя	●	●	●

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации		
			1	2	3
Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●
Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●
Включение/отключение звукового сигнала при закрытии окон с пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	○
Возможность закрытия стекол одним касанием	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации		
			1	2	3
Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)	Только сдвиг	<input type="checkbox"/> Только наклон	●	●	●
Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)	Только сдвиг	<input type="checkbox"/> Только наклон	●	●	●
Автоматическая работа	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации		
			1	2	3
Количество миганий указателей поворота при кратковременном переводе рычага указателя в направлении поворота	3	<input type="checkbox"/> Указатели поворота будут выключены, если рычаг указателя поворота переведен в первоначальное положение	○	○	●
		<input type="checkbox"/> 4			
		<input type="checkbox"/> 5			
		<input type="checkbox"/> 6			
		<input type="checkbox"/> 7			

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки
для комплектации
1 2 3

ОСВЕЩЕНИЕ

Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 90 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Освещение приветствия	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунды <input type="checkbox"/> 30 секунд	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Включение/отключение работы внутреннего освещения	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Включение внутреннего освещения при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунды <input type="checkbox"/> 30 секунд	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Подсветка ниши для ног	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки
для комплектации
1 2 3

Включение/выключение наружной подсветки при входе в автомобиль	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

ЗАДНЯЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Опускание задней шторки при движении задним ходом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Задержка времени перед опусканием шторки при движении задним ходом	0,7 секунды	<input type="checkbox"/> 0 секунд <input type="checkbox"/> 0,9 секунды <input type="checkbox"/> 1,2 секунды	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

ОХРАННАЯ СИСТЕМА

Возможность отключения охранной системы при отпирании дверей с помощью механического ключа	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
--	------	------------------------------	--

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно



ES 200 1 Comfort (00) 2 Executive (AD) 3 Premium (AE)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

	По умолчанию	На заказ	
Предупреждение о скорости	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	● ○ ●
Настройка предупреждения о скорости	90 км/ч	<input type="checkbox"/> 30–260 км/ч	● ○ ●
Возможность настроить язык отображения меню	Русский	<input type="checkbox"/> Английский <input type="checkbox"/> Французский <input type="checkbox"/> Испанский	● ● ●
Изменение типа отображаемой информации на дисплее 1	Текущий расход топлива	<input type="checkbox"/> 2 из следующих элементов: текущий расход топлива, средний расход топлива (после сброса), средний расход топлива (после дозаправки), средний расход топлива (после начала движения), средняя скорость автомобиля (после сброса), средняя скорость автомобиля (после начала движения), расстояние (запас хода), расстояние (после начала движения), истекшее время (после сброса), истекшее время (после начала движения), пусто	● ● ●
	Средний расход топлива (после сброса)		
Изменение типа отображаемой информации на дисплее 2	Расстояние (запас хода)	● ● ●	
	Средняя скорость (после сброса)		
Изменение типа отображаемой информации на дисплее 3	Средний расход топлива (после заправки)	● ● ●	
	Прошедшее время (после запуска)		

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

ES 200

1 Comfort (00)

2 Executive (AD)

3 Premium (AE)

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации		
			1	2	3
Возможность задать единицы измерения пробега и расхода топлива	км (л/100 км)	<input type="checkbox"/> км (км/л) <input type="checkbox"/> миль/галлон	●	●	●
Возможность отключения индикатора EV	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●
Настройка переключения между отображаемыми меню	Информационное табло 1	<input type="checkbox"/> Необходимая информация	●	●	●

ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Возможность изменить длительность задержки перед выключением двигателя в режиме интеллектуальной остановки	Обычная	<input type="checkbox"/> Длительная	●	●	●
Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●
Отпирание всех дверей при открытии двери водителя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●
Включение/отключение аварийной сигнализации при запирании или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	○
Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска	Все двери	<input type="checkbox"/> Дверь водителя	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации		
			1	2	3
Возможность открытия дверей с помощью интеллектуальной системы доступа и пуска без ключа	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●
Дистанционное отпирание двумя нажатиями на пульте ДУ	Выкл (все двери отпираются одним нажатием)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним нажатием, все двери отпираются двумя нажатиями)	●	●	●

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Смещение сиденья водителя для облегчения выхода из автомобиля	Сиденье отодвигается полностью	<input type="checkbox"/> Сиденье не сдвигается <input type="checkbox"/> Сиденье сдвигается частично	●	●	●
---	--------------------------------	--	---	---	---

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	●	●	●
Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	●	●	●
Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	●	●	●
Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus	Отображаются все датчики	<input type="checkbox"/> Выключение дисплея	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

ES 200

1 Comfort (00)

2 Executive (AD)

3 Premium (AE)

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки
для комплектации

1 2 3

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)

Вкл

 Выкл

● ● ●

Автоматический режим кондиционирования

Вкл

 Выкл

● ● ●

Чувствительность датчика выхлопных газов

Стандартная

 -3 -2 -1
 1 2 3

● ● ●

ОСВЕЩЕНИЕ

Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля

15 секунд

 Выкл
 7,5 секунды
 30 секунд

○ ● ●

Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля

15 секунд

 Выкл
 7,5 секунды
 30 секунд

○ ● ●


Чувствительность фотодатчика внешней освещенности для регулировки света фар

Стандартная

 -2 -1
 1 2

● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет





ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но недоступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца, в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации, и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

Сколько это займет времени?

Не более часа* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

* Время ожидания клиента (1 час) зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

www.lexus.ru

01100769