

ES 350

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS

 LEXUS



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

* Время ожидания клиента (1 час) зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

СОДЕРЖАНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 5

Двери и багажник	5
Передние сиденья	6
Наружные зеркала заднего вида	6
Электрические стеклоподъемники	6
Потолочный люк	7
Указатели поворота	7
Система автоматического управления освещением	8
Подсветка	8
Задняя солнцезащитная шторка	9
Охранная система	9




САМОСТОЯТЕЛЬНО 11

Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	11
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией рулевого управления (LDA)	12
PCS (Pre-Crash Safety, система предварительной безопасности) (при наличии)	13
RSA (Road Sign Assist, информирование о дорожных знаках) (при наличии)	13
Двери и багажник	13
Передние сиденья	14
Датчик системы помощи при парковке Lexus	14
Система кондиционирования воздуха с автоматическим управлением	15
Подсветка	15

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра



ES 350 1 Premium (RE) 2 Luxury (A2)

Возможность
настройки
для комплектации
1 **2**

ДВЕРИ И БАГАЖНИК

	По умолчанию	На заказ		
Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери — вторым)	●	●
Возможность открытия/закрытия двери багажника при открывании/закрывании дверей автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○
Время задержки перед повторным запираением дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	●	●
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запираении автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Возможность ограничить количество последовательных операций запираения дверей	2 раза	<input type="checkbox"/> Любое количество	●	●
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Возможность назначить последовательность действий для отпирания багажника с помощью пульта ДУ	Нажать и удерживать (непродолжительно)	<input type="checkbox"/> Одно короткое нажатие <input type="checkbox"/> Нажать дважды <input type="checkbox"/> Нажать и удерживать (продолжительно) <input type="checkbox"/> Выкл	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность
настройки
для комплектации
1 **2**

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Перемещение водительского кресла для облегчения входа при открытии соответствующих дверей

Перемещение при открытии двери водителя

Перемещение при открытии любой двери

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Возможность задать последовательность автоматического складывания и раскладывания зеркал

Раскладывание/складывание при открывании/закрывании автомобиля

Функция отключена
 Раскладывание/складывание при запуске/остановке двигателя

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Выкл

Вкл

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Выкл

Вкл

Включение/отключение звукового сигнала при закрытии окон с пульта ДУ

Вкл

Выкл

Возможность закрытия стекол одним касанием

Вкл

Выкл

Возможность настройки: Да Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность
настройки
для комплектации
1 **2**

ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Только сдвиг

Только наклон

Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Только сдвиг

Только наклон

Автоматическая работа

Вкл

Выкл

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Количество миганий указателей поворота при кратковременном переводе рычага указателя в направлении поворота

3

Указатели поворота будут выключены, если рычаг указателя поворота переведен в первоначальное положение

- 4
- 5
- 6
- 7

Возможность настройки: Да Нет

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации	
			1	2
Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 90 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	●	●
Освещение приветствия	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●

ПОДСВЕТКА

Включение/отключение работы внутреннего освещения	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Включение внутреннего освещения при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Подсветка ниши для ног	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Включение/выключение наружной подсветки при входе в автомобиль	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации	
			1	2
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●

ЗАДНЯЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Опускание задней шторки при движении задним ходом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Задержка времени перед опусканием шторки при движении задним ходом	0,7 секунды	<input type="checkbox"/> 0 секунд <input type="checkbox"/> 0,9 секунды <input type="checkbox"/> 1,2 секунды	●	●


ОХРАННАЯ СИСТЕМА

Возможность отключения охранной системы при отпирании дверей с помощью механического ключа	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●
--	------	------------------------------	---	---

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

самостоятельно



ES 350 1 Premium (RE) 2 Luxury (A2)

Возможность настройки для комплектации
1 2

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

	По умолчанию	На заказ		
Предупреждение о скорости	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●
Настройка предупреждения о скорости	90 км/ч	<input type="checkbox"/> 30–260 км/ч	●	●
Возможность настроить язык отображения меню	Русский	<input type="checkbox"/> Английский <input type="checkbox"/> Французский <input type="checkbox"/> Испанский	●	●
Изменение типа отображаемой информации на дисплее 1	Текущий расход топлива	<input type="checkbox"/> 2 из следующих элементов: текущий расход топлива, средний расход топлива (после сброса), средний расход топлива (после дозаправки), средний расход топлива (после начала движения), средняя скорость автомобиля (после сброса), средняя скорость автомобиля (после начала движения)		
Изменение типа отображаемой информации на дисплее 2	Средний расход топлива (после сброса)	Расстояние (запас хода)	●	●
Изменение типа отображаемой информации на дисплее 3	Средняя скорость (после сброса)	Средний расход топлива (после заправки)		
	Прошедшее время (после запуска)	Средняя скорость (после сброса), расстояние (после начала движения), истекшее время (после сброса), истекшее время (после начала движения), пусто		

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации	
			1	2
Возможность задать единицы измерения пробега и расхода топлива	км (л/100 км)	<input type="checkbox"/> км (км/л) <input type="checkbox"/> миль/галлон	●	●
Возможность отключения индикатора EV	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●
Настройка переключения между отображаемыми меню	Информационное табло 1	<input type="checkbox"/> Необходимая информация	●	●

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (LDA)

Функция автоматического подруливания для возврата в полосу движения при уходе с нее	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●
Средство предупреждения о выходе с полосы движения	Вибрация рулевого колеса	<input type="checkbox"/> Звуковой сигнал	○	●
Регулировка чувствительности предупредительного зуммера об отклонении от полосы движения	Стандартная	<input type="checkbox"/> Высокая	○	●
Возможность включения/отключения предупреждения о раскачивании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●
Чувствительность предупреждения о раскачивании автомобиля	Стандартная	<input type="checkbox"/> Низкая <input type="checkbox"/> Высокая	○	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

PCS (PRE-CRASH SAFETY, СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) (ПРИ НАЛИЧИИ)

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации	
			1	2
Возможность включения/отключения системы предварительной безопасности	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●
Возможность настройки расстояния, на котором происходит предупреждение о возможном столкновении	Среднее расстояние	<input type="checkbox"/> Далеко <input type="checkbox"/> Близко	○	●

RSA (ROAD SIGN ASSIST, ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ) (ПРИ НАЛИЧИИ)

Возможность включить/отключить информирование о дорожных знаках	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●
Способ уведомления о превышении скорости	Только визуально	<input type="checkbox"/> Без уведомления <input type="checkbox"/> Визуально и звуковой сигнал	○	●
Возможность регулировки уровня превышения скорости, после которого появляется уведомление о превышении	2 км/ч	<input type="checkbox"/> 5 км/ч <input type="checkbox"/> 10 км/ч	○	●
Способ уведомления о запрещении обгона	Только визуально	<input type="checkbox"/> Без уведомления <input type="checkbox"/> Визуально и звуковой сигнал	○	●

ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●
Отпирание всех дверей при открытии двери водителя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации	
			1	2
Включение/отключение аварийной сигнализации при запирании или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска	Все двери	<input type="checkbox"/> Дверь водителя	●	●
Возможность открытия дверей с помощью интеллектуальной системы доступа и пуска без ключа	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Дистанционное отпирание двумя нажатиями на пульте ДУ	Выкл (все двери отпираются одним нажатием)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним нажатием, все двери отпираются двумя нажатиями)	●	●

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Смещение сиденья водителя для облегчения выхода из автомобиля	Сиденье отодвигается полностью	<input type="checkbox"/> Сиденье не сдвигается <input type="checkbox"/> Сиденье сдвигается частично	●	●
---	--------------------------------	--	---	---

ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	●	●
Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	●	●
Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	●	●
Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus	Отображаются все датчики	<input type="checkbox"/> Выключение дисплея	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации	
			1	2
Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Автоматический режим кондиционирования	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●
Чувствительность датчика выхлопных газов	Стандартная	<input type="checkbox"/> -3 <input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	●	●

ПОДСВЕТКА

Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунды <input type="checkbox"/> 30 секунд	●	●
Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунды <input type="checkbox"/> 30 секунд	●	●
Возможность включения/отключения фонарей декоративной подсветки	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●
Чувствительность фотодатчика внешней освещенности для регулировки света фар	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но недоступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца, в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации, и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

Сколько это займет времени?

Не более часа* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

* Время ожидания клиента (1 час) зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

www.lexus.ru

01100771