

# GX 460

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS

 LEXUS



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля\*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

## СОДЕРЖАНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА	5
Двери и багажник	5
Освещение	7
Передние сидения	8
Электрические стеклоподъемники	8
Охранная система	8




САМОСТОЯТЕЛЬНО	11
Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	11
Двери и багажник	11
Освещение	12
Автоматическая система кондиционирования воздуха	14
Передние сиденья	14
Система помощи при парковке Lexus	15



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра



## GX 460

1 Comfort 5S (O2)

2 Executive 5 (M5)

3 Executive 7S (US)

4 Premium (L1)

5 Luxury (L2)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

По умолчанию

На заказ

### ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери — вторым)	<input type="checkbox"/> Выкл (все двери отпираются за один раз)	● ● ● ● ●
Звуковой сигнал при запирании или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ○ ○ ●
Время задержки перед повторным запиранием дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	● ● ● ● ●
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ○ ●
Возможность ограничить количество последовательных операций запираения дверей	2 раза	<input type="checkbox"/> Любое количество	● ● ● ● ●
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Режим паники	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ○ ○ ○
Возможность назначить последовательность действий для отпирания багажника с помощью пульта ДУ	Нажать и удерживать (непродолжительно)	<input type="checkbox"/> Одно короткое нажатие	● ● ● ○ ○
		<input type="checkbox"/> Нажать дважды	● ● ● ○ ○
	Нажать и удерживать (продолжительно)	<input type="checkbox"/> и удерживать (продолжительно)	● ● ● ○ ●
		<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ○ ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



## GX 460

1 Comfort 5S (O2)

2 Executive 5 (M5)

3 Executive 7S (US)

4 Premium (L1)

5 Luxury (L2)

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

1 2 3 4 5

### ОСВЕЩЕНИЕ

Время задержки автоматического включения фар при использовании системы автоматического управления освещением	Стандартное	<input type="checkbox"/> Увеличенное	● ○ ○ ● ○
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение освещения салона при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Подсветка рычага КПП	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Подсветка ниши для ног	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение/отключение работы внутреннего освещения	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение освещения боковых зеркал при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Наружная подсветка при входе в автомобиль	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



**GX 460****1** Comfort 5S (O2)**2** Executive 5 (M5)**3** Executive 7S (US)**4** Premium (L1)**5** Luxury (L2)Возможность настройки  
для комплектации

По умолчанию

На заказ

**1** **2** **3** **4** **5**

Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей

Вкл

 Выкл

● ○ ○ ● ●

Чувствительность датчика внутренней освещенности

Стандартная

 -2  -1  0  
 1  2

● ● ● ● ●

**ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ**

Перемещение водительского кресла для облегчения входа при открытии соответствующих дверей

Перемещение при открытии двери водителя

 Перемещение при открытии любой двери

● ● ● ● ●

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ**

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Выкл

 Вкл

● ● ● ● ●

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Выкл

 Вкл

● ● ● ● ●

Звуковые сигналы при закрывании/открывании автомобиля с помощью беспроводного дистанционного управления

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ●

**ОХРАННАЯ СИСТЕМА**


Отключение охранной системы при отпирании дверей с помощью механического ключа

Выкл

 Вкл

● ○ ○ ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно



## GX 460

1 Comfort 5S (O2)

2 Executive 5 (M5)

3 Executive 7S (US)

4 Premium (L1)

5 Luxury (L2)

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Возможность настроить язык отображения меню	Русский	<input type="checkbox"/> Французский	●	○	○	○	○	●
		<input type="checkbox"/> Испанский	●	○	○	○	○	●
		<input type="checkbox"/> Английский	●	●	●	●	●	●
		<input type="checkbox"/> Упрощенный китайский	●	○	○	○	○	●
Возможность задать единицы измерения пробега и расхода топлива	км (л/100 км)	км (км/л)	●	●	●	●	●	●
Отображение индикатора режима экологического вождения	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●	●

### ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Функция автоматического запирания дверей при движении автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●	●
Запирание дверей при переводе селектора КПП в любое положение кроме P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●	●	●	●
Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●	●	●	●
Отпирание всех дверей при открытии двери водителя	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



**GX 460****1** Comfort 5S (O2)**2** Executive 5 (M5)**3** Executive 7S (US)**4** Premium (L1)**5** Luxury (L2)Возможность настройки  
для комплектации

По умолчанию

На заказ

**1** **2** **3** **4** **5**

Настройка громкости звуковых сигналов, подаваемых при заперении и отпирании автомобиля

7

 Выкл  
 1  2  3  
 4  5  6

● ● ● ● ●

Включение/отключение аварийной сигнализации при заперении или отпирании автомобиля

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ●

Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при заперении автомобиля

Вкл

 Выкл

○ ○ ○ ● ○

Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска

Дверь водителя

 Все двери

● ● ● ● ●

Отпирание и запираение дверей с помощью системы интеллектуального доступа и запуска

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ●

Дистанционное отпирание 2-мя нажатиями на пульте ДУ

Вкл  
(на первом этапе отпирается дверь водителя, на втором этапе – все остальные двери) Выкл  
(все двери отпираются на первом этапе)

● ● ● ● ●

**ОСВЕЩЕНИЕ**

Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания

30 секунд

 Выкл  
 60 секунд  
 90 секунд

● ● ● ● ●

Чувствительность датчика внешней освещенности

Стандартная

 -2  -1  0  
 1  2

● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



**GX 460****1** Comfort 5S (O2)**2** Executive 5 (M5)**3** Executive 7S (US)**4** Premium (L1)**5** Luxury (L2)

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

**1 2 3 4 5**

Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля

15 секунд

- 
- Выкл
- 
- 
- 7,5 секунд
- 
- 
- 30 секунд

● ● ● ● ●

Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля

15 секунд

- 
- Выкл
- 
- 
- 7,5 секунд
- 
- 
- 30 секунд

● ● ● ● ●

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)

Вкл

- 
- Выкл

● ● ● ● ●

Автоматический режим кондиционирования

Вкл

- 
- Выкл

● ● ● ● ●

Чувствительность датчика выхлопных газов

Стандартная

- 
- 3
- 
- 2
- 
- 1
- 
- 
- 0
- 
- 1
- 
- 2
- 
- 3

● ○ ● ● ●

**ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ**

Смещение сиденья водителя для облегчения выхода из автомобиля

Сиденье отодвигается полностью

- 
- Сиденье не сдвигается
- 
- 
- Сиденье сдвигается частично

● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

**1 2 3 4 5****СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS**

Громкость предупреждающего сигнала

5

- 
- 1
- 
- 2
- 
- 3
- 
- 4

● ● ● ● ●

Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus

Отображаются все датчики

- 
- Выключение дисплея

● ● ● ● ●

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика

1,5 м

- 
- 0,6 м

● ● ● ● ●

Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика

1,5 м

- 
- 0,6 м

● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет





## ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

### ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но не доступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего, исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

#### Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

#### Сколько это займет времени?

Не более часа\* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

[www.lexus.ru](http://www.lexus.ru)

AL231214RU