

NX 200/NX 200 AWD



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

СОДЕРЖАНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

Двери и багажник	4
Освещение	5
Электрические стеклоподъемники	6
Люк в крыше	6
Система помощи при парковке Lexus	7
Наружные зеркала заднего вида	7
Охранная система	7
Система интеллектуальной остановки двигателя	7


САМОСТОЯТЕЛЬНО

Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	8
Двери и багажник	9
Освещение	10
Автоматическая система кондиционирования воздуха	12
Система помощи при парковке Lexus	12
Наружные зеркала заднего вида	14
Система интеллектуальной остановки двигателя	14



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра



NX 200-200AWD 1 Standard (31) 2 Comfort (32) 3 AWD-Standard (33) 4 AWD-Executive (1A) 5 AWD-Luxury (2A)

Возможность настройки для комплектации

ДВЕРИ И БАГАЖНИК

	По умолчанию	На заказ	1	2	3	4	5
Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (Все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (Дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери — вторым)	●	○	●	●	●
Запирание дверей при переводе селектора КПП в любое положение кроме Р	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	○	○	●	○	○
Время задержки перед повторным запиранием дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	●	●	●	●	●
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●
Возможность ограничить количество последовательных операций запирания дверей	Сколько нужно	<input type="checkbox"/> 2 раза	●	○	○	●	●
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	●	○	●

ОСВЕЩЕНИЕ

Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 90 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	●	●	●	●	●
Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунд <input type="checkbox"/> 30 секунд	○	●	○	○	○
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	○	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

NX 200-200AWD 1 Standard (31) 2 Comfort (32) 3 AWD-Standard (33) 4 AWD-Executive (1A) 5 AWD-Luxury (2A)

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации				
			1	2	3	4	5
Включение/Выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании/запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●
Включение/Выключение работы наружных фонарей подсветки входа при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	○	●	●	●
Подсветка ниши для ног	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●
Скорость затухания фонарей внешней подсветки порогов при выключении	Длительно	<input type="checkbox"/> Кратковременно	○	●	●	●	●

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●	●	●
Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●	●	●

ЛЮК В КРЫШЕ

Возможность сдвинуть/закрыть люк при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	○	○	○	○	●
Возможность сдвинуть/закрыть люк при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	○	○	○	○	●

NX 200-200AWD 1 Standard (31) 2 Comfort (32) 3 AWD-Standard (33) 4 AWD-Executive (1A) 5 AWD-Luxury (2A)

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации				
			1	2	3	4	5
Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	○	●	○	○	○
Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	○	●	○	○	○

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Возможность задать последовательность автоматического складывания и раскладывания зеркал	Раскладывание/складывание при открывании/закрывании автомобиля	<input type="checkbox"/> Функция отключена	●	○	●	●	●
		<input type="checkbox"/> Раскладывание/складывание при запуске/остановке двигателя	●	●	●	●	●
Функция автоматической настройки положения зеркал при движении назад	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	○	○	○	●

ОХРАННАЯ СИСТЕМА

Отключение охранной системы при отпирании дверей с помощью механического ключа	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●	○	●
--	------	------------------------------	---	---	---	---	---

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Возможность изменить длительность задержки перед выключением двигателя в режиме интеллектуальной остановки	Обычная	<input type="checkbox"/> Длительная	●	○	○	●	○
--	---------	-------------------------------------	---	---	---	---	---

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно



NX 200-200AWD 1 Standard (31) 2 Comfort (32) 3 AWD-Standard (33) 4 AWD-Executive (1A) 5 AWD-Luxury (2A)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Возможность настройки для комплектации

	По умолчанию	На заказ	1	2	3	4	5
Возможность отключения индикатора EV	Вкл (загорается автоматически)	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●
Возможность настроить язык отображения меню	Английский	<input type="checkbox"/> Французский <input type="checkbox"/> Испанский <input type="checkbox"/> Немецкий <input type="checkbox"/> Итальянский <input type="checkbox"/> Русский	●	●	●	●	●
Возможность задать единицы измерения пробега и расхода топлива	км (л/100км)	<input type="checkbox"/> км (км/л) <input type="checkbox"/> мили (М/галлон)	●	●	●	●	●
Настройка переключения между отображаемыми меню	Информационное табло 1	<input type="checkbox"/> Необходимая информация	●	●	●	●	●
Предупреждение о скорости	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●	●	●
Настройка предупреждения о скорости	30 км/ч	<input type="checkbox"/> 30-260 км/ч	●	●	●	●	●
Возможность отключения всплывающего дисплея	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●
Выбор цвета указателей	Синий	<input type="checkbox"/> Серый	●	●	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

			Возможность настройки для комплектации				
	По умолчанию	На заказ	1	2	3	4	5
Изменение типа отображаемой информации на дисплее 1	Текущая экономия топлива	<input type="checkbox"/> 2 из следующих элементов: текущее потребление топлива, средняя экономия топлива (после сброса), средняя экономия топлива (после дозаправки), средняя экономия топлива (после запуска), средняя скорость автомобиля (после сброса), средняя скорость автомобиля (после запуска), расстояние (диапазон)	●	●	●	●	●
	Средняя экономия топлива (после сброса)	Средняя экономия топлива (после сброса)	●	●	●	●	●
Изменение типа отображаемой информации на дисплее 2	Расстояние (диапазон)	Средняя скорость автомобиля (после сброса), средняя скорость автомобиля (после запуска), расстояние (диапазон движения), расстояние (после запуска), затраченное время (после сброса), затраченное время (после запуска)	●	●	●	●	●
	Средняя скорость (после сброса)	Средняя скорость (после сброса)	●	●	●	●	●

ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (Все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (Дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери – вторым)	○	●	○	○	○
Функция автоматического запираения дверей при движении автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

			Возможность настройки для комплектации				
	По умолчанию	На заказ	1	2	3	4	5
Запирание дверей при переводе селектора КПП в любое положение кроме Р	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	○	●	●
Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение Р	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	●	●	●	●
Отпирание всех дверей при открытии двери водителя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●
Включение/отключение аварийной сигнализации при запирании или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●
Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска	Все двери	Дверь водителя	●	●	○	●	●
Отпирание и запирание дверей с помощью системы интеллектуального доступа и запуска	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●	●
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	○	○	●	○
Дистанционное отпирание 2-мя нажатиями на пульте ДУ	Выкл (все двери отпираются одним нажатием)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним нажатием, все двери отпираются двумя нажатиями)	●	●	●	●	●
Возможность настройки положения автоматического открывания и остановки двери багажного отделения	Положение по умолчанию	<input type="checkbox"/> Остановка в требуемом положении (на определенной высоте)	○	○	○	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

NX 200-200AWD 1 Standard (31) 2 Comfort (32) 3 AWD-Standard (33) 4 AWD-Executive (1A) 5 AWD-Luxury (2A)

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации				
			1	2	3	4	5
Конфигурация 5 этапа. Положение автоматического открывания и останова двери багажного отделения	5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Управление электромеханической дверью багажного отделения	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ОСВЕЩЕНИЕ

Чувствительность датчика освещенности	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунд <input type="checkbox"/> 30 секунд	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунд <input type="checkbox"/> 30 секунд	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Режим рациональной вентиляции (Переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Автоматический режим кондиционирования	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



NX 200-200AWD 1 Standard (31) 2 Comfort (32) 3 AWD-Standard (33) 4 AWD-Executive (1A) 5 AWD-Luxury (2A)

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации				
			1	2	3	4	5
Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus	Отображаются все датчики	<input type="checkbox"/> Выключение дисплея	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Возможность задать последовательность автоматического складывания и раскладывания зеркал	Раскладывание/складывание при открывании/закрывании автомобиля	<input type="checkbox"/> Функция отключена	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Возможность изменить длительность задержки перед выключением двигателя в режиме интеллектуальной остановки	Обычная	<input type="checkbox"/> Длительная	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
--	---------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Возможность настройки: ● Да ○ Нет





ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но не доступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего, исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

Сколько это займет времени?

Не более часа* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

www.lexus.ru

AL150615RU